

DR. BERTÉNYI USZODATECHNIKA KRÜLLAND KÉPVISELET

Székhely, bemutatóterem: 1037 Budapest, Testvérhegyi út 69.

A medence téliesítésének lépései:



1. Állítsuk be a medencevíz PH értékét 7,2 – 7,4 re.
2. Állítsuk be a medencevíz szabadklór értékét 0,6 -1 mg/l közé. . (A PH és Klór szint mérésére kézi mérőt használjunk.)
3. Porszívózzuk ki a medencét, és távolítsuk el a vízfelszínen lebegő szennyeződések. A lényeg az, hogy a medence olyan tiszta legyen, mintha most készülnénk fürdeni.
4. Ha a medencék homokszűrővel rendelkeznek, akkor a medence vizét a befúvók alá engedjük le. (Ha befüggeszthető vízforgatóval, akkor emeljük ki, és száraz fagymentes helyen teleltessük.) Ebben az esetben az 5., 6., 7. lépésre nincs szükség.)
5. A befúvókat és a szkimmert erre alkalmas dugókkal dugózzuk le. (A víz semmiképp sem szívároghat be a csövekbe.)

6. Az egész rendszert víztelenítjük le, a homokszűrő tartályból is engedjük le a vizet.
7. A homokszűrő szivattyúját, és ha van, a többi berendezést /ellenáramoltató szivattyú/ is tegyük száraz fagymentes helyre.
8. A medencében létrát, vagy más eszközt, berendezést se hagyjuk bent.
9. Öntsünk a medence vizébe alga képződést és a vízkő lerakódását gátló téliesítő folyadékot. Az adagolási mennyiség általában 1 l / 15 m³.
10. Tegyük a medencébe kereszt, és hosszirányban fagytesteket, hogy meggátoljuk a medence jég- okozta sérüléseit. A fagytestek behelyezése tehermentesíti a medence falát a a víz befagyásakor fellépő nyomástól. Ezzel az egyszerű eszközzel, jelentősen növelhetjük medencénk élettartamát.
11. Takarjuk le a medencét erre a célra megfelelő téli takaróval. A takaró célja, hogy ne jusson be a medencébe a tél folyamán semmiféle szennyeződés, illetve fény. Ez utóbbi körülmény csökkenti az algák szaporodási képességét a medencében.



1. Vízszákos rögzítés



2. Gumiköteles rögzítés

DR. BERTÉNYI USZODATECHNIKA KRÜLLAND KÉPVISELET

Székhely, bemutatóterem: 1037 Budapest, Testvérhegyi út 69.

Ha Ön nem szeretné a téli zárást és tavaszi nyitást személyesen elvégezni, hívjon bátran minket, mi megoldjuk Ön helyett. Tel: +36-30-297-90-12

A takaró rögzítésére több megoldás is lehetséges Ezek a takarók nem azonosak a fekete gazdasági fóliákkal. Anyagukban, méretükben, formájukban is a medencék téli lefedésére készülnek. Megtekinthetők a www.medencefedes.org honlapon.

A takaró méretét úgy kell megválasztani, hogy a medence méreténél **legalább 50cm -rel nagyobb legyen** minden irányban! A takaró ugyan túlnyúlik a medence peremén, de minden esetben a víz felszínén kell felfeküdnie, mert a tél folyamán ráeső hó és esőlé igen jelentős súlyát csak így tudja megtartani!

A téli takarókat elmozdulás ellen valamilyen módon rögzíteni kell. Ez többféle technikával történhet. A legegyszerűbb az ún. vízszákokkal történő rögzítési mód a medence peremén, de sokszor bevált megoldás a lefedés kifeszítése ringlikkel-gumizsinórral .

Ha ezeket a lépéseket betartja, egyrészt megnöveli medencéje élettartamát, megkíméli magát a tavaszi medence sikálástól, illetve jóval egyszerűbbé válik a medence tavaszi üzembeállítása.

Ha medencéje üzemeltetésénél minden évszakban betartja az egyszerű használati előírásokat, felesleges a víz gyakori és költséges cseréje, elegendő a cserét 2-3 évente végrehajtani.

A megfelelő téli takaró kiválasztásához, vagy a téliesítéssel összefüggő bármilyen kérdésével keressen meg minket bátran E-mailben, telefonon vagy akár személyesen.

A téliesítéshez szükséges eszközök, futárszolgálattal is házhozrendelhetők.

Üdvözlettel:

**Dr. Bertényi Uszodatechnika Kft.
Képviselet: Krülland Wassertechnologie GmbH.**



1037 Budapest, Testvérhegyi út. 69.
Tel: (+36-1) 387-17-56
Mobil: (+36-30) 924-70-03, (+36-30) 297-90-12
Fax: (+36-1) 367-52-79

Web: www.drbertenyimedence.hu
E-mail: drbertenyi@drbertenyi.hu

Tel: 387-17-56, Fax: 367-52-79, Mobil: +36-30-9247-003, +36-30-297-90-12
Honlap: www.drbertenyimedence.hu